

## Venttiilien ja lohkon kiristysmomentit

Jos magneettiventtiilit kiristetään pesäänsä liian lujasti, saattaa venttiilin toiminta tietyissä olosuhteissa olla epävarmaa. Kiristä siis venttiili seuraavan kuvan mukaisesti.

Hattujen A alla on nastat, joita painamalla voidaan venttiileitä ohjata manuaalisesti.

